

Heat & Massage Seat Pad With Dual Massage Zone

Cojín de asiento con calor y masaje con doble zona de masaje



User Guide **Guía Del Usuario**

WE'RE HERE TO HELP

Call Us:

(833) 227 -3274

Live Chat With Us

<https://caranddrivertech.com>


Email Us:

support@caranddrivertech.com

Buttons and Parts



Button Panel




■ Powering On And Setting Heating/Massage Level

1. Connect to power supply

Insert the power cable's power connector into your vehicle's 12V lighter or power outlet. If successfully connected, the Power indicators on the button panel and power connector will glow red.


2. Powering on and setting heating/massage level



- Slide the **Heating Switch** downward/upward to set the heating level to the Low level/High level. The seat pad will automatically turn on, and the Heating indicator will glow red.
- Slide the **Massage Switch** downward/upward to set the heating level to the Low /High level. The seat pad will automatically turn on, and the Massage indicator will glow green.
- To disable the heating feature, press the **Heating Switch** to the middle "Off" position.
- To disable the massage feature, press the **Massage Switch** to the middle "Off" position.
- To turn off the seat pad, press **both the Massage Switch and the Heating Switch** to the middle "Off" position.

■ Using The KH1002 Seat Pad

Step 1. Fasten the heat and massage pad to your vehicle's seat: use the Binding strap to bind on the back of the seat, and fix the buckle at the bottom of the seat.



Step 2. Power on the device and set your desired heating and massage levels. If the heating feature is enabled, you will feel warmth on the seat pad within 3 minutes.

Caution: Please set a timer to turn off the power during sleep to avoid overheating damage.

Step 3. After use, turn off and unplug the seat pad immediately after use to prevent overheating. Allow it to cool for 3 to 5 minutes before storing.

■ Specifications

Model Number/Name: KH1002/Heat and Massage Seat Pad

Power Connector: Cigarette lighter socket compatible

Power Input: 12V/1.5A

Heating Parts: Main Body

Heating Levels: Low, High

Heating Temperature: 45°C/113F (Low), 65°C/149F (High)

Massage Levels: Low, High

Dimension: 36.02" x 16.73" x 0.98" / 915 x 425 x 25mm

Net Weight: 7.76 oz/440 g

■ Care and Maintenance

1. Daily Use

- Do not expose to moisture or liquids; disconnect power immediately if accidental spills occur.
- Keep away from sharp objects (e.g., pins) to avoid puncturing heating elements.

2. Cleaning

- Unplug and cool completely before cleaning.
- Hand-wash only with mild detergent in lukewarm water. Do not soak, bleach, or machine wash.
- Do Not rub forcefully and repeatedly when hand washing.
- Air-dry flat away from direct heat sources. Never use a dryer.

■ Safety Precautions

- Coil cords loosely; avoid kinks that fray wires.
- Keep away from fire sources, corrosive liquids, and extreme environments.
- Avoid covering with external heat sources.
- Require guardian supervision for infants, individuals with limited self-care capacity, or reduced heat sensitivity.
- Prevent exposure to moisture or liquids. Do not operate when wet.
- Avoid vigorous rubbing during operation.
- Do not puncture with sharp objects.
- Prohibit high-temperature ironing.
- Exercise caution for patients with severe cardiovascular/cardiac conditions.
- No usage time restriction under comfortable conditions.
- Immediately power off if abnormalities occur.
- Do not apply to damaged skin if surface temperature exceeds 65°C.
- Avoid prolonged sunlight exposure.

Notice This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste.



Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and CAR AND DRIVER® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2025 CAR AND DRIVER®, All rights reserved.

CAR AND DRIVER® IS A REGISTERED TRADEMARK OF HEARST COMMUNICATION, INC. AND USED UNDER LICENSE BY SUMMIT ELECTRONICS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

Limited 1 Year Warranty

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") - Before returning your Product for service under this Warranty, please read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at support@caranddrivertech.com.

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children. Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal,

non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, as its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, aCTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use.

In addition, Product is not warranted against failure, and should not be stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages


claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF OR (III) OF NON-INFRINGEMENT THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email Support@CarAndDriverTech.com prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

You must email support@caranddrivertech.com prior to making a return (*US destinations only.).

Botones y Partes



Panel de botones



■ Encendido y ajuste del nivel de calefacción/masaje

1. Conectar a la fuente de alimentación

Inserte el conector de alimentación del cable de alimentación en el encendedor de cigarrillos o toma de corriente de 12 V de su vehículo. Si la conexión es correcta, los indicadores de encendido del panel de botones y el conector de alimentación se iluminarán en rojo.

2. Encendido y ajuste del nivel de calefacción/masaje




- Deslice el interruptor de calefacción hacia abajo/arriba para ajustar el nivel de calefacción a nivel bajo/alto. La almohadilla del asiento se encenderá automáticamente y el indicador de calefacción se iluminará en rojo.

- Deslice el interruptor de masaje hacia abajo/arriba para ajustar el nivel de calefacción a bajo/alto. La almohadilla del asiento se encenderá automáticamente y el indicador de masaje se iluminará en verde.
- Para desactivar la función de calefacción, presione el interruptor de calefacción hasta la posición central "Apagado".
- Para desactivar la función de calefacción, pulse el interruptor de calefacción hasta que alcance la posición central "Apagado".
- Para desactivar la almohadilla del asiento, presione los interruptores de masaje y calefacción hasta la posición central de "Apagado".

■ Uso de la almohadilla para asiento KH1002

Paso 1. Asegure la almohadilla térmica y de masaje al asiento de su vehículo: utilice la correa de sujeción para fijarla en la parte posterior del asiento y asegure el cierre en la parte inferior del asiento.



Paso 2. Encienda el dispositivo y ajuste los niveles de calefacción y masaje deseados. Si la función de calefacción está activada, sentirá calor en la almohadilla del asiento en 3 minutos.

Precaución: Configure un temporizador para que se interrumpa el suministro eléctrico durante el sueño a fin de evitar daños por sobrecalentamiento.

Paso 3. Después de su uso, apague y desenchufe la almohadilla del asiento inmediatamente después de su uso para evitar el sobrecalentamiento. Deje que se enfríe durante 3 a 5 minutos antes de guardarlo.

■ Especificaciones

Número/Nombre del modelo: KH1002/Cojín térmico y de masaje

Conector de alimentación: Compatible con la toma del encendedor de cigarrillos

Entrada de energía: 12 V/1,5 A

Componentes de Calefacción: Cuerpo Principal

Niveles de Calefacción: Bajo, Alto

Temperatura de Calefacción: 45°C/113°F (Baja), 65°C/149°F (Alta)

Niveles de Masaje: Bajo, Alto

Dimensiones: 915 x 425 x 25 mm/36,02"x 16,73"x 0,98"

Peso neto: 7.76oz/220 g

Cuidado y mantenimiento

1. Uso diario

- No lo exponga a la humedad ni a líquidos; desconecte la alimentación inmediatamente si se produce algún derrame accidental.
- Manténgalo alejado de objetos afilados (por ejemplo, alfileres o garras de mascotas) para evitar perforar los elementos calefactores.

2. Limpieza

- Desenchufe y deje enfriar completamente antes de limpiar.
- Lavar solo a mano con detergente suave y agua tibia. No remojar, blanquear ni lavar a máquina.
- No frotar con fuerza ni repetidamente al lavar a mano.
- Secar al aire libre, lejos de fuentes de calor directas. Nunca usar secadora.

Precauciones de seguridad

- Enrolle los cables de manera flexible; evite torceduras que deshilachen los cables.
- Mantener alejado de fuentes de fuego, líquidos corrosivos y ambientes extremos.
- Evitar cubrirlo con fuentes de calor externas.
- Requerir la supervisión de un tutor para bebés, personas con capacidad limitada para el cuidado personal o sensibilidad reducida al calor.
- Evitar la exposición a la humedad o líquidos. No utilizar si está mojado.
- Evitar frotar vigorosamente durante el funcionamiento.
- No perforar con objetos afilados.
- Prohibir el planchado a alta temperatura.
- Tener precaución en pacientes con afecciones cardiovasculares o cardíacas graves.
- Sin límite de tiempo de uso en condiciones confortables.
- Apagar inmediatamente si se producen anomalías.
- No aplicar sobre piel dañada si la temperatura de la superficie supera los 65 °C.

Aviso



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un punto de recogida adecuado para su reciclaje. Siga las normativas locales y nunca deseché el producto ni las baterías recargables con los residuos domésticos normales.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctas en el momento de su publicación. Sin embargo, dado que el producto está sujeto a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede presentar ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y CAR AND DRIVER® no se responsabilizará de ningún error contenido en el mismo ni de daños incidentales o consecuentes en relación con el suministro, el rendimiento o el uso de este manual.

© 2025 CAR AND DRIVER®, Todos los derechos reservados.

Car AND DRIVER® ES UNA MARCA REGISTRADA DE HEARST COMMUNICATION, INC. Y SE UTILIZA BAJO LICENCIA DE SUMMIT ELECTRONICS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ESTÁ SUJETO A LICENCIA. Otras MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES PERTENECEN A SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

Garantía limitada de 1 año

Garantía LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía")-Antes de devolver su Producto para servicio bajo esta Garantía, lea atentamente el manual de instrucciones. Si continúa teniendo problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte Técnico a support@caranddrivertech.com.

Advertencia: Algunos productos pueden contener componentes lo suficientemente pequeños como para ser tragados. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Con sujeción a los términos y condiciones aquí expuestos, SUMMIT ELECTRONICS LLC garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que, durante el Período de Garantía aplicable que se detalla a continuación, el Producto estará libre de defectos de material o mano de obra en condiciones normales de uso.

Uso no comercial ("Defectos"). El Período de Garantía incluye, como se detalla a continuación, "Períodos de Cobertura" separados para Piezas y Mano de Obra, cada Período de Cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra por parte del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquiera de sus componentes) durante el Período de Garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su elección, durante los Períodos de Cobertura especificados para Piezas y Mano de Obra (según corresponda), podrá: (i) reparar el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) o (ii) reemplazar el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) por un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes), en ambos casos sin cargo para el Cliente por Piezas y/o Mano de Obra (según corresponda) únicamente durante el Período de Cobertura especificado, y excluyendo los gastos de envío aplicables (que se indican a continuación), de los cuales es responsable el Cliente. Lo anterior constituye el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento. Esta garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) que haya estado sujeto a Defectos resultantes de: (a) cualquier negligencia o mal uso por parte de un Cliente, un accidente, aplicación incorrecta, violación de las instrucciones de funcionamiento del Producto, cualquier otro daño provocado por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del Producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, de cualquier componente del mismo) que no haya sido realizada por SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo); (d) daño cosmético al Producto (o, según corresponda, a cualquier componente del mismo) causado por el desgaste normal; (e) daño durante el envío que ocurra mientras el Producto está en tránsito; (f) daño causado por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier caso fortuito. El Producto se vende al Cliente únicamente para uso personal y no comercial. El Producto no tiene garantía para el uso comercial o de alquiler del Cliente.

Además, no se ofrece garantía alguna sobre fallos del Producto, y este no debe almacenarse si existe el riesgo de que se incumpla la seguridad del Producto o se vea comprometido de algún modo, o (ii) si los datos almacenados en el Producto se utilizan para aplicaciones médicas o de salvamento.

Summit ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía para cualquiera de los usos mencionados anteriormente, en la máxima medida permitida por la

ley. El cliente asume todos los riesgos asociados con dichos usos del Producto y acepta indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por dichos usos.

Excepto POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD, (II) DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O (III) DE NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, PÉRDIDA O IMPRECISIÓN DE DATOS O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ANTE EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA SERÁ LIMITADA A LAS TARIFAS DE PRODUCTO ACUMULATIVAS PAGADAS POR ESE CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSÓ LOS DAÑOS, SI LOS HUBIERE. Esta garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción. Para obtener el servicio de garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico a Support@CarAndDriverTech.com antes de devolver un Producto. El Cliente debe incluir con la devolución del Producto los siguientes artículos (la falta de alguno de estos artículos puede provocar un retraso en el procesamiento de su reclamación de garantía): (i) un recibo de compra con fecha que indique el lugar de compra, el número de modelo del Producto y la cantidad pagada; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección de devolución del Cliente; y (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución solo a destinos de EE. UU., por el importe en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un apartado de correos. Para envíos a direcciones internacionales, se cobrará al Cliente el flete real. Devuelva su Producto con portes pagados previamente en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección. Espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamación (de 6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

Debe enviar un correo electrónico a support@caranddrivertech.com antes de realizar una devolución (solo destinos en EE. UU.).



Customer service

Servicio al Cliente



12- month limited warranty
Garantía limitada de 12 meses



(833) 212-3274



support@caranddrivertech.com

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://caranddrivertech.com>